
# VIGILO 2250 VIGILO 2280

# Borne oléodynamique avec colonne escamotable

Diamètre ø200 mm

Course 500 mm

Course 800 mm




 $C \in$ 



### INSTRUCTIONS A SUIVRE AVANT D'INSTALLER L'AUTOMATISATION

POUR GARANTIR LE MONTAGE CORRECT ET LE BON FONCTIONNEMENT DE L'AUTOMATISATION NOUS VOUS RECOMMANDONS DE SUIVRE LES EXPLICATIONS ET LES DESSINS QUI SUIVENT.

IMPORTANT: TOUTE L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ACCOMPLIE PAR PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIE CONFORMEMENT AUX NORMES DE SECURITE EN 12453 - EN 12445 ET A LA DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE. FAITES UNE ANALYSE DES RISQUES SOIGNEE CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS DE SECURITE EN VIGUEUR.



#### **GENERALITES**


Cet article, qui appartient à la gamme des bornes complètement escamotables dans le sol, se monte facilement et rapidement car il n'a aucun besoin d'être réglé, ni étalonné pour fonctionner et sert uniquement à régler ou interdire la circulation des véhicules. Les automatisations oléodynamiques VIGILO 2250 et VIGILO 2280 sont équipées de colonnes en acier anticorrosion de Ø200 mm de diamètre ; leur course respective est de 500 mm (Vigilo 2250) et 800 mm (Vigilo 2280).

Cet article est caractérisé par la simplicité de son installation : il suffit en effet de fixer le coffrage perdu et ensuite d'introduire l'automatisation, qui est prête à fonctionner dès que les branchements électriques sont faits.

Dès que la colonne escamotable reçoit une impulsion de commande (provenant d'un sélecteur à clé ou d'un émetteur radio) elle sort de sa position enterrée et devient visible, même de nuit grâce à l'autocollant catadioptrique ou à un clignotant ou à un feu de signalisation qui peut y être branché. Le programmateur électronique à processeur permet même de personnaliser l'automatisation avec accessoires de signalisation de présence (spires magnétiques, photocellules de signalisation de présence...)

#### **VERIFICATIONS PREALABLES**


Avant de procéder à l'installation, n'oubliez pas de:



- Vérifier la portée et la consistance du sol.
- Eviter la présence d'obstacles gênant le mouvement de la colonne.



# OPERATIONS PREALABLES D'OUVERTURE DE TOUS LES COMPOSANTS FONCTIONNELS




Enlever tout d'abord la plaque de couverture pour mettre à nu l'automatisation et séparer chaque composant fonctionnel à l'aide d'un crochet de prise. Fig.2: Vous pourrez ainsi extraire sans problème le groupe intérieur de confinement du vérin et de la centrale hydraulique.

IMPORTANT: il faut faire attention à pas arracher ou couper les câbles électriques




# **AMENAGEMENT DU CAISSON**

VIGILO 2250 VIGILO 2280



Le **Coffrage perdu** est l'élément à l'intérieur duquel on doit installer l'automatisation ; il est donc essentiel que, lors des opérations de fixation dans le sol, son extrémité supérieure se trouve au niveau du sol.


**IMPORTANT**: Le logement supérieur du Coffrage (à l'intérieur duquel vous devez placer la centrale hydraulique), n'est pas centré avec le tuyau inférieur à l'intérieur duquel vous devez enfiler le groupe de confinement du vérin oléodynamique : celui-ci se trouve à **17cm** du **Dos** du caisson (Fig. 3 et Fig. 4).





- Creusez une tranchée à l'endroit où vous désirez installer l'automatisation Vigilo 2250 ou Vigilo 2280, ayant les dimensions indiquées par la Fig. 5 et la Fig. 6, en raccordant en outre une gaine de 50 mm de diamètre arrivant jusqu'au programmateur Elpro S40 (les câbles électriques sont fournis en longueurs de 10 m).

Posez dans le fond une couche de 15 cm de gravier ou de cailloux.



- Lorsque le caisson est en place et <u>que l'installation est</u> <u>achevée, l'extrémité supérieure doit se trouver à niveau</u> du sol (Fig. 7 et Fig. 8).



IMPORTANT: L'extrémité supérieure du caisson doit se trouver à niveau du sol lorsque l'installation est achevée.

Caisson VIGILO 2250 Caisson VIGILO 2280

# **VIGILO 2250** INTRODUCTION DE LA **VIGILO 2280** Crochet Câbles Moteur Electrique et Fin de levage de course de 10 mètres de long Programmateur Elpro S40 Groupe de monté au mur dans un confinement endroit abrité Vérin **VIGILO 2250 VIGILO 2280** Coffrage perdu Gaine enterrée de 50 mm de diamètre

Avant d'accomplir cette opération attendez que le coffrage perdu soit solidement fixé dans son logement ; elle ne doit être accomplie que si le béton a fait prise sur le caisson et si la gaine de passage des câbles électriques est, elle aussi, fixée et enfouie dans le sol.


FIG. 8

- Avec un crochet levez le groupe de confinement du vérin avec la colonne et la centrale (par **l'œillet de levage**) et placez-vous au-dessus du **caisson**.
- Faites passer ensuite les câbles électriques du moteur et du fin de course à l'intérieur de la gaine tout en commençant à introduire délicatement l'automatisation à l'intérieur du caisson.

IMPORTANT: Faites passer les câbles électriques du moteur et du fin de course à l'intérieur de la gaine en évitant de les couper ou de les arracher. Fig.8.

# BRANCHEMENTS ELECTRIQUES SUR LE PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE (Elpro-S40)








Deux câbles électriques sont fournis avec les bornes Vigilo 2250 et Vigilo 2280 : l'un pour raccorder le moteur Electrique à 230 V 50 Hz sur les bornes 16, 17 et 18 et l'autre pour raccorder sur la plaque à borne le Fin de course d'Ouverture 11 et le commun 13 (Fig. 9)

Faites un pont sur les bornes 12 et 13 du Fin de course de Fermeture.

# SCHEMA ELECTRIQUE DU BRANCHEMENT SUR LE PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE (Elpro-S40





# PREMIERES MANOEUVRES DE FONCTIONN

**VIGILO 2250 VIGILO 2280** 




ATTENTION: il est essentiel d'établir dès le départ la position exacte de la borne, ouverte ou fermée selon qu'elle libère ou empêche le passage des véhicules (Fig. 11).

Après avoir achevé toutes les installations de la borne et de tous les accessoires de sécurité et de commande, avec leurs branchements électriques sur le programmateur Elpro S40, et fait une analyse des risques soignée, vous pouvez accomplir les premières manœuvres de fonctionnement.

Si vous disposez d'un émetteur radio, après avoir codé le récepteur radio conformément aux instructions, donnez une impulsion pour faire monter la borne escamotable, ou bien donnez l'impulsion de manœuvre avec un sélecteur à clé Fig.11.

Lors du premier fonctionnement, il est essentiel de vérifier soigneusement si les branchements des phases du moteur électrique sont exacts avec les positions ouverte et fermée de la borne, avec le fin de course de la colonne montée (passage fermée) ; en cas contraire invertissez les fils électriques des deux phases en laissant le commun en place. (Fig.12).




# FERMETURE AU SOL DU

**VIGILO 2250 VIGILO 2280** 


- Fermez la Plaque de couverture avec les quatre vis (Fig. 13)
- Etant donné que vous devez monter la Colonne escamotable pour faciliter les opérations de fermeture du Couvercle de la colonne avec le Joint, donnez une impulsion de commande (en codifiant un émetteur avec votre récepteur radio ou avec un sélecteur à clé Fig. 12) pour faire monter la colonne escamotable (Fig. 13).





# BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DE L'INSTALLATION

*VIGILO 2250 VIGILO 2280* 



Avant de faire les branchements électriques, lisez attentivement les schémas électriques joints : manuel d'instructions du programmateur électrique **Elpro \$40** Dis.4555.

- Pour les branchements électriques de l'alimentation, du moteur électrique et du clignotant utilisez des câbles électriques de 1,5 mm² de section, sur une distance maximum de 50 m. Pour les distances dépassant 50 m nous vous conseillons d'utiliser des câbles électriques de 2 mm² de section.
- Pour les photocellules, la plaque à bornes et les accessoires, vous pouvez utiliser des câbles électriques avec des fils de 1 mm² de section.
- Branchez mise à la terre toute l'installation électrique.

# PREPARATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE ET DE COMMANDE

VIGILO 2250 VIGILO 2280

Tous les accessoires de sécurité et de commande doivent être montés conformément aux cotes minimum à respecter par rapport à la borne afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation. Branchez mise à la terre.


#### POSITIONNEMENT DES PHOTOCELLULES

Les Photocellules doivent être montées à la distance minimum d'intervention indiquée sur la Fig. 15.

#### **POSITIONNEMENT VISUAL 344**

Le Poteau **Visual 344** à 2 ou 3 modules est un accessoire métallique dans lequel vous pouvez abriter, au besoin, le

programmateur **Elpro S40** si vous l'installez en plein air et qu'il n'y a aucun mur disponible pour l'y loger. Il est conçu pour contenir en outre tous les




FADINI<sup>®</sup>
Fourie-portail
Made in Italy

accessoires decommande, tels qu'interphones ou sélecteurs à clé, à proximité de la Vigilo 2250 ou Vigilo 2280 (Fig. 15).


# BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DE N°4 BORNES SUR LE PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE (Elpro·S40)





# OPERATIONS DE DEVERROUILLAGE MANUEL


**VIGILO 2250 VIGILO 2280** 



En cas de panne de courant, vous pouvez abaisser manuellement la colonne en suivant les instructions de la fig. 17 : dévissez au préalable le Bouchon de protection (1), introduisez ensuite la Clé de déverrouillage dans son logement (2) et, en lui faisant faire un tour en sens contraire au sens des aiguilles d'une montre, déverrouillez le circuit hydraulique (3), abaissez ensuite la colonne (4) en la poussant à la main et déverrouillez ensuite le circuit hydraulique en faisant faire un tour en sens horaire à la Clé de déverrouillage (5).

= Pour faire monter la Colonne, Verrouillez au préalable avec la clé en lui faisant faire un tour en sens horaire, puis mettez sous tension et donner une impulsion de commande =

**VIGILO 2250** 



Important: les déchets doivent être récupérés par des entreprises spécialisées, dans les récipients prévus à cet effet.

# DECLARATION DE CONFORMITE

lu Constructeur



Constructeur:

Via Mantova 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy Tel. +39 0442 330422 - Fax +39 0442 331054 e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net


Adresse:

DECLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE QUE:

Modèle:

Borne escamotable dans le sol





Modèle:

Borne escamotable dans le sol

EST CONFORME A DIRECTIVE MACHINES ......98/37/CE

EN OUTRE:

composants d'origine indiqués par le Constructeur. Une automatisation étant définie par la loi comme une "machine", le monteur doit donc appliquer toutes les mesures de La borne VIGILO 2280 est vendue pour être montée comme "installation automatisée", avec les accessoires et les

sécurité. Le monteur devra donc délivrer sa propre Déclaration de Conformité.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage impropre du produit.

- Analyse des Risques et intervention pour les éliminer: \_\_\_\_\_\_En 1245 et EN 1245 et EN 12453

- EMC 93/68/CE - Directive Compatibilité Electromagnétique. - - - Afin de certifier le produit, le Fabricant déclare sous sa propre responsabilité qu'il est conforme à la NORME DE PRODUIT.

Date: 01-09-05

Date:











Ouvre-portail

(L FADINI

du Constructeur



Constructeur:

Via Mantova 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy Tel. +39 0442 330422 - Fax +39 0442 331054 e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Adresse:

DECLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE QUE:

VIGILO® 2250

EST CONFORME A DIRECTIVE MACHINES ......98/37/CE

EN OUTRE:

La borne VIGILO 2250 est vendue pour être montée comme "installation automatisée", avec les accessoires et les

Une automatisation étant définie par la loi comme une "machine", le monteur doit donc appliquer toutes les mesures de sécurité. Le monteur devra donc délivrer sa propre Déclaration de Conformité.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage impropre du produit.

- Analyse des Risques et intervention pour les éliminer: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

EN 12445 et EN 12453

**EMC 93/68/CE** - Directive Basse Tension\_\_\_\_\_\_

Directive Compatibilité Electromagnétique

Afin de certifier le produit, le Fabricant déclare sous sa propre responsabilité qu'il est conforme EN 13241-1 à la NORME DE PRODUIT.

Date: 01-09-05 Date:

# DONNEES TECHNIQUES ET ENCOMBREMENT

**VIGILO 2250 VIGILO 2280** 

CENTRALE HYDRAULIQUE Pompe hydraulique	P10
Débit de la pompe hydraulique	4,45 ℓ/min
Pression de service moyenne	2 MPa (20 bar)
Pression maximum de la pompe	4 MPa (40 bar)
Température de service	–20°C + 80°C
Huile hydraulique type	OIL FADINI A15 by AGIP
Poids statique de la centrale	10 Kg
Degré de protection de la centrale	IP 54

#### **MOTEUR ELECTRIQUE**

Puissance fournie	0,25 KW (0,33 CV)
Tension d'alimentation	230 V
Courant absorbé	1,8 A
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	330 W
Condensateur	20 u.F
Vitesse de rotation du moteur	2 <sup>.</sup> 800 rpm/min
Mode de service	S 3

#### **VIGILO 2250**

#### **VERIN OLEODYNAMIQUE** Temps de sortie de la tige..... Course utile de la tige ..... Diamètre du vérin Force de poussée ......15 daN Degré de protection complet......IP 557

#### PERFORMANCES DU VIGILO 2250 (COURSE 500mm)

Cycle de service4 s ouverture - 30 s pause - 4 s fermeture - 30 s Pause
Durée d'un cycle complet68s
Cycles complets Ouverture - Pause - Fermeture - Pause:
Cycles annuels (avec 8 heures de service par jour):N°154'000

Emballage Fig.18

#### **VIGILO 2280**

(Cf. FIG. 20)

#### **VERIN OLEODYNAMIQUE**

Temps de sortie de la tige	6s
Course utile de la tige	
Diamètre de la tige	16 mm
Diamètre du vérin	30 mm
Force de poussée	15 daN
Degré de protection complet	

#### PERFORMANCES DU VIGILO 2280 (COURSE 800mm)

Cycle de service6 s ouverture - 30 s pause - 6 s fermeture	e - 30 s Pause
Durée d'un cycle complet	72s
Cycles complets Ouverture - Pause - Fermeture - Pause:	N°50/heure
Cycles annuels (avec 8 heures de service par jour):	N°146'000

Emballage Fig.19

# 500 Ø200 ¥ 88 410 820 Ø275 caisson

10 mètres de câbles Moteur électrique et Fin de course

VIGILO 2250 - poids 102 Kg

Lineagrafica.it

FIG. 20




FIG. 21

#### **AVERTISSEMENT**

- Avant de procéder à l'installation, faites une analyse de risques et placez des dispositifs conformément aux Normes de sécurité EN 12445 et EN 12453.

(Cf. FIG. 21)

- Débarrassez-vous des emballages tels que cartons, nylon, mousse de polyéthylène,... auprès d'une entreprise spécialisée dans la collecte sélective.
   Si vous devez retirer l'actionneur, **ne coupez pas les fils électriques**, retirez-les de la plaque à bornes en desserrant les vis de serrage, qui se trouvent dans la boîte de dérivation.
- Disjonctez le circuit électrique principal avant d'ouvrir le couvercle de la boîte de dérivation du câble électrique
- L'automatisme doit être entièrement branché mise à la terre avec un câble électrique jaune/vert.
   CERTIFICAT DE GARANTIE A LA DEMANDE DU CLIENT

Nous vous conseillons de lire attentivement les normes, les conseils et les observations données dans le Manuel « Normes de sécurité ».

#### **CONTROLE ET ENTRETIEN:**

Pour garantir longtemps le parfait fonctionnement de l'installation, conformément aux règlements de sécurité, vous devez confier le contrôle et les opérations d'entretien nécessaires de toute l'installation, automation, appareils électroniques montés et câblages, à personnel technique qualifié.

- Automation oléodynamique: contrôle d'entretien tous les 6 mois
- Appareils électroniques et systèmes de sécurité: un contrôle d'entretien tous les mois.

Le concept de MECCANICA FADINI s'est toujours fondé sur la garantie de la qualité des produits et sur l'existence d'un système de CONTROLE TOTAL DE LA QUALITE, en mesure de garantir des niveaux de qualité durables et de respecter les normes européennes, à travers un incessant processus d'amélioration.





Directive 2003/108/CE Elimination des matériels Electriques et Electroniqu INTERDIT JETER DANS LE DECHETS LES MATERIELS NUISIBLES POUR L'ENVIRONNEMENT



Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054 e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net



**ESTAMPILLE EUROPEENNE ATTESTANT LA CONFORMITE AUX QUALITES ESSENTIELLES REQUISES PAR LES DIRECTIVES 98/37/CE** 





Le fabricant se réserve le droit de modifier ce manuel d'instructions sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou préjudices matériels ou personnels